


Návod na obsluhu dochádzkového terminálu EXALOGIC TFT500SK

1. Popis dochádzkového terminálu



2. Návod na obsluhu pracovníkom

2.1 Príchod pracovníka

- Pri identifikácii prístupovým kódom stlačte tlačidlo **F1 Príchod do práce** a pomocou **numerických klávesov** zadajte prístupový kód. Potvrďte tlačidlom **OK**.
- Pri identifikácii RFID kľúčom/kartou stlačte tlačidlo **F1 Príchod do práce** a priložte RFID kľúč/kartu na **zónu priloženia RFID kľúča/karty**.
- Pri identifikácii odtlakom prsta stlačte tlačidlo **F1 Príchod do práce** a priložte prst na **zónu priloženia prsta**. Dodržiavajte pokyny podľa nasledujúceho obrázka.



2.2 Odchod pracovníka

- Pri identifikácii prístupovým kódom stlačte tlačidlo druhu odchodu podľa cieľa neprítomnosti (**F2 – F8**) a pomocou **numerických klávesov** zadajte prístupový kód. Potvrďte tlačidlom **OK**.
- Pri identifikácii RFID kľúčom/kartou stlačte tlačidlo druhu odchodu podľa cieľa neprítomnosti (**F2 – F8**) a priložte RFID kľúč/kartu na **zónu priloženia RFID kľúča/karty**.
- Pri identifikácii odtlakom prsta stlačte tlačidlo druhu odchodu podľa cieľa neprítomnosti (**F2 – F8**) a priložte prst na **zónu priloženia prsta**. Dodržiavajte pokyny podľa predchádzajúceho obrázka.

Dôležité upozornenie: Tlačidlo **F1 Príchod do práce** slúži tak na príchod do zamestnania, ako aj na návrat zo všetkých druhov neprítomností. Všetky **ostatné tlačidlá (F2 – F8)** slúžia len na odchod zo zamestnania podľa cieľa neprítomnosti.