

## Návod na použitie dochádzkového terminálu EXALOGIC A-C071S

Ďakujeme vám za zakúpenie dochádzkového terminálu *EXALOGIC A-C071S*. Venujte náležitú pozornosť informáciám obsiahnutým v tomto návode. Zoznámia vás s podmienkami použitia, bezpečnosti, zapojenia a prevádzky zariadenia, preto si návod starostlivo prečítajte a uschovajte.

### 1. Bezpečnosť

- Neinštalujte dochádzkový terminál na miesta, ktoré sú vystavené silnému priamemu svetlu. Silné svetlo ovplyvňuje zber odtlačkov prstov, čo môže viesť k zlyhaniu ich overovania.
- Prevádzková teplota zariadenia je 0 °C - 45 °C. Zabráňte vplyvu vonkajšieho prostredia, ktoré by mohlo ovplyvniť správne fungovanie dochádzkového terminálu. Ak je zariadenie nutné použiť vo vonkajšom prostredí, zabezpečte jeho potrebné clonenie a chladenie v lete a udržiavajte požadovanú teplotu počas zimy.
- Používajte len originálny napájací adaptér. Pripájajte ho len do siete vyhovujúcej jeho parametrom. Zariadenie nepúšťajte na zem a chráňte ho pred pádom a mechanickými šokmi. Ako každé iné elektrické zariadenie ho držte mimo dosah detí. Do zariadenia nezasahujte. Zásahom do zariadenia strácate záruku.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia. Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.

**! NEBEZPEČENSTVO smrti/úrazu elektrickým prúdom.** Styk s odkrytými časťami zariadenia môže viesť k smrteľnému zraneniu. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné predpisy, zamedzte rizikám súvisiacim s elektrickým prúdom:

- Používajte len napájací adaptér dodaný spolu so zariadením. Použitím iného adaptéra môžete zariadenie poškodiť.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je prívodný kábel adaptéra, adaptér, alebo napájací konektor poškodený. V žiadnom prípade nerozoberajte kryt napájacieho adaptéra. Pri styku s odkrytými časťami napájacieho adaptéra hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



### 2. Predstavenie zariadenia

- Dochádzkový terminál sa skladá z dvoch častí: **1. dochádzkový terminál, 2. softvér na správu dochádzky (systém OBERON)**.
- Dochádzkový terminál slúži na evidenciu príchodov a odchodov pracovníkov. Softvér slúži na získavanie záznamov z dochádzkového terminálu a na správu týchto dát. Metódy na komunikáciu medzi dochádzkovým terminálom a softvérom na správu dochádzky nainštalovaným v počítači: TCP/IP a USB.
- **Obsah balenia:** dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S, napájací adaptér, USB kábel, držiak na stenu, skrutky, návod na použitie (na stiahnutie), návod na obsluhu (na stiahnutie).

### 3. Technická špecifikácia:

|   |  |
|---|--|
| <b>Model</b>  | EXALOGIC A-C071S   |
| <b>Spôsob pripojenia (rozhranie)</b>                  | LAN, USB   |
| <b>Spôsob komunikácie</b>                             | TCP/IP, USB  |
| <b>Displej</b>  | 2.4" TFT LCD   |
| <b>Kapacita pracovníkov</b>                           | 2 000  |
| <b>Kapacita odtlačkov</b>                             | 2 000  |
| <b>Kapacita záznamov</b>                              | neobmedzená (100 000 v režime off-line)                                |
| <b>Jazyk</b>  | slovenský, anglický  |
| <b>Zvonenie - alarm</b>                               | zvonenie zabudované v zariadení  |
| <b>Typy prechodov</b>                                 | preddefinované (max. 8)  |
| <b>Spôsob overovania</b>                              | prístupový kód/kľúč, resp. karta s RFID čipom (125Khz)/odtlačky prstov |
| <b>Rozlíšenie snímača odtlačkov prstov</b>            | 500DPI (Optical)   |
| <b>Reálne zobrazenie odtlačkov prstov na displeji</b> | k dispozícii   |
| <b>Čas identifikácie</b>                              | ≤ 1 s  |
| <b>Napájanie</b>                                      | DC 12V/1A  |
| <b>Teplota</b>  | prevádzka: 0 °C - 45 °C  |
| <b>Vlhkosť vzduchu</b>                                | prevádzka: 20 % - 80 %   |
| <b>Rozmery</b>  | 110 x 164 x 42 mm (šírka x dĺžka x výška)                              |
| <b>Hmotnosť (balenie)</b>                             | 850 g  |

### 4. Zapnutie a vypnutie prístroja

- Pripojte napájací adaptér 12 V k terminálu, zapojte ho do elektrickej siete a stlačte tlačidlo . Prístroj sa zapne. Na vypnutie prístroja stlačte tlačidlo  na 3 sekundy.

**Poznámka:** Napájací adaptér k tomuto modelu: DC 12 V. Na automatické zapnutie prístroja stlačte tlačidlo **MENU** a v ponuke **Nastaviť, Power, Auto Power On** vyberte možnosť **Yes**. Potvrďte tlačidlom **OK**.

## 5. Popis funkcií

- V menu sa môžete pohybovať pomocou funkčných tlačidiel, alebo stlačením zodpovedajúceho numerického klávesu.
- V hlavnej ponuke MENU sa nachádza päť záložiek: **【Pracovník】** , **【LogData】** , **【U-Disk】** , **【Nastaviť】** , **【Zariadenie】** .

## 6. Pripevnenie zariadenia na stenu

- **Poloha** - vyberte vhodné miesto pre zariadenie a pomocou priloženej šablóny si na stene poznačte polohu dier.
- **Vyvrátanie dier** - vyvráťajte diery na označených miestach. Na pripevnenie prístroja použite priložené skrutky.

## 7. Správa pracovníkov

- Správa pracovníkov aj všetky ostatné nastavenia okrem nastavenia odtlačkov prsta sa vykonávajú **v systéme OBERON**.

## 8. Spôsob overovania

- Pre toto zariadenie sú k dispozícii tri spôsoby overovania: **a) prístupový kód**, **b) RFID kľúč/karta**, **c) odtlačok prsta**. Na overovanie a identifikáciu pracovníkov je možné použiť ktorýkoľvek spôsob alebo ich kombináciu.

### 8.1 Zápis odtlačkov prstov

- Stlačením tlačidla **MENU** vstúpte do menu, stlačte **Pracovník** a potom **Enroll (Zápis)**.
- Zadáte ID pracovníka a stlačte tlačidlo **OK**. Po načítaní údajov o pracovníkovi znovu stlačte tlačidlo **OK**.
- Z ponuky vyberte overovanie pomocou odtlačku (**Finger**). Budete vyzvaný, aby ste na snímač priložili rovnaký prst, a to celkom trikrát. Ak prístroj zahlásí chybu, je potrebné prst priložiť opätovne, keďže tri pokusy sa nezhodovali a z tohto dôvodu odtlačky nebolo možné priradiť.
- Ak potrebujete zaregistrovať dva odtlačky prstov pre rovnakého pracovníka, stlačte tlačidlo **OK** na registráciu druhého prsta. Ak nechcete registrovať druhý odtlačok prsta, stlačte **ESC** na opustenie ponuky.

### 8.2. Popis priloženia prsta

Správny postup priloženia prsta:

- Priložte prst priamo na okno zberu odtlačkov prstov. Prst sa snažte priložiť čo možno najviac na stred okna. Spôsoby priloženia prsta:



**UPOZORNENIE:** počas overovania musí byť prst priložený **SPRÁVNE**.

## 9. Starostlivosť a údržba

- Zariadenie čistite len navlhčenou handričkou a len jemným (nie agresívnym) čistiacim prostriedkom.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím adaptéra zo zásuvky. Skladujte ho na suchom, tmavom a čistom mieste.

## 10. Likvidácia zariadenia a batérie

- Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Toto zariadenie podlieha Európskej smernici 2002/96/EC *Zaobchádzanie s použitým elektrickým a elektronickým zariadením*. Použitú zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste. Dodržiavajte miestne predpisy ohľadom likvidácie použitých elektronických zariadení. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte miestnu správu pre zaobchádzanie s odpadmi.
- Batéria nesmie byť vyhodnená do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ je viazaný zákonom odovzdať použitú batériu na verejnom zbernom mieste na to určenom. Toto nariadenie zaisťuje ekologickú likvidáciu použitých batérií. Takto vracajte len vybité batérie.

**Výrobca:** Guangzhou Realand Bio Co., Ltd., LiFeng Industrial Park, Guangzhou, Guangdong, Čína 511495

**Dovozca do SR/predajca:** EXALOGIC, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83, IČO: 36421499, [www.exalogic.sk](http://www.exalogic.sk)

**Technická podpora:** e-mail: [exalogic@exalogic.sk](mailto:exalogic@exalogic.sk)

Tento návod na použitie a ďalšie informácie o zariadení sú k dispozícii v Pomocníku OBERON v príslušnej sekcii a na webovej stránke <https://exalogic.sk/>.