

Návod na použitie tlačiarne WD-5890x

Ďakujeme vám za zakúpenie tlačiarne WD-5890x. Venujte náležitú pozornosť informáciám obsiahnutým v tomto návode. Zoznámia vás s podmienkami použitia, bezpečnosti, zapojenia a obsluhy zariadenia, preto si návod starostlivo prečítajte a uschovajte.

1. Bezpečnosť

! NEBEZPEČENSTVO smrti/úrazu elektrickým prúdom. Nesprávne zaobchádzanie a styk s odkrytými časťami zariadenia môžu viesť k elektrickým šokom, požiarom alebo iným nehodám vrátane smrteľného zranenia. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné predpisy, zamedzte tak rizikám súvisiacim s elektrickým prúdom.

- Zariadenie používajte len s pribaleným napájacím adaptérom a káblom. Pri manipulácii s nimi dodržujte nasledujúce zásady: nikdy nepoužívajte poškodený kábel, neupravujte ho a zamedzte jeho prílišnému ohýbaniu, krúteniu alebo ťahaniu. Nepoužívajte kábel blízko vykurovacích zariadení. Na napájací adaptér ani kábel nestúpajte a nezaťažujte ich ťažkými predmetmi. Pri odpájaní kábel pevne držte v oblasti zástrčky alebo konektora a nikdy neťahajte za kábel.
- Zariadenie chráňte pred nestabilnými miestami, priamym slnečným svetlom, vysokou teplotou a vlhkosťou vzduchu a ich extrémnymi výkyvmi, blízkosťou vykurovacích a chladiacích zariadení, príliš prašnými miestami, výbušnými materiálmi, ohňom, vibráciami, nárazmi a miestami, ktoré môžu byť zasiahnuté kvapalinami.
- Zariadenie nepúšťajte na zem a chráňte ho pred pádom a mechanickými šokmi. Ako každé iné elektrické zariadenie ho držte mimo dosahu detí.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia. Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.

2. Predstavenie zariadenia

- Tlačiareň WD-5890x je hardvérové zariadenie určené na tlač pokladničných dokladov, a to v prepojení s fiškálnym zariadením. Využiť sa môže aj ako bonovacia tlačiareň. Viac informácií o zariadení a jeho inštalácii je k dispozícii v [Pomocníku OBERON](#).
- **Obsah balenia:** tlačiareň WD-5890x, sieťový adaptér DC 9 V/2 A, USB kábel typ A, návod na použitie (na stiahnutie).

3. Technická špecifikácia:

Model	WD-5890x
Spôsob pripojenia (rozhranie)	USB, BT
Metóda tlače	priama tepelná riadková
Orezávanie papiera	nie
Rýchlosť tlače	90 mm/s
Hustota tlače	384 bodov/riadok
Šírka papiera	57,5 mm ± 0,5 mm
Max. priemer papierovej rolky	65 mm
Napájanie	sieťový adaptér DC 9 V/ 2 A
Teplota	prevádzka 0°C – 45°C, skladovanie -10°C – 50°C
Vlhkosť vzduchu	prevádzka 10% – 80%, skladovanie 10% – 90% (bez papiera)
Farba	čierna
Rozmery	127 x 178 x 105 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť (balenie)	663 g

4. Zapojenie zariadenia

- Pripojte napájací adaptér k zariadeniu a zapojte ho do elektrickej siete zasunutím zástrčky do stenovej zásuvky.
- Napájací adaptér umiestnite tak, aby jeho časť so štítkom smerovala nadol.

5. Obsluha zariadenia

- Informácie k obsluhu zariadenia sú k dispozícii v príslušných témach [Pomocníka OBERON](#).

6. Starostlivosť a údržba

- Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej siete. Zariadenie čistite suchou alebo jemne navlhčenou a poriadne vyžmýkanou handričkou a len jemným (nie agresívnym) čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- V prípade, že nebudete zariadenie dlhšie používať, odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo stenovej zásuvky.
- Skladovacia teplota zariadenia je 0 °C až 50 °C. Zariadenie skladujte na suchom, tmavom a čistom mieste.

7. Likvidácia zariadenia a batérie

- Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Toto zariadenie podlieha Európskej smernici 2002/96/EC *Zaobchádzanie s použitým elektrickým a elektronickým zariadením*. Použitú zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste. Dodržiavajte

miestne predpisy ohľadom likvidácie použitých elektronických zariadení. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte miestnu správu pre zaobchádzanie s odpadmi.

Výrobca: WODE INDUSTRY Co., Ltd., 3rd Floor, No. 40 Building, GangBei South, LongCheng Street, LongGang district, SZ, Čína

Dovozca do SR/predajca: EXALOGIC, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83, IČO: 36421499, www.exalogic.sk

Technická podpora: e-mail: exalogic@exalogic.sk

Tento návod na použitie a ďalšie informácie o zariadení sú k dispozícii v Pomocníku OBERON v príslušnej sekcii a na webovej stránke <https://exalogic.sk/>.