

## Návod na použitie zákaznického displeja OBERON

Ďakujeme vám za zakúpenie zákaznického displeja OBERON. Venujte náležitú pozornosť informáciám obsiahnutým v tomto návode. Zoznámia vás s podmienkami použitia, bezpečnosti, zapojenia a prevádzky zariadenia, preto si návod starostlivo prečítajte a uschovajte.

### 1. Bezpečnosť

- Zákaznícky displej OBERON je určený na použitie vo vnútornom prostredí na určený účel.
- Zariadenie je nutné chrániť pred pôsobením organických roztokov, rozpúšťadiel, korozívnych látok, vody a poveternostných vplyvov.
- Zariadenie nepúšťajte na zem a chráňte ho pred pádom a mechanickými šokmi. Držte ho mimo dosah detí a do zariadenia nezasahujte. Zásahom do zariadenia strácate záruku.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia. Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.

### 2. Predstavenie zariadenia

- Zákaznícky displej OBERON je hardvérové zariadenie, ktoré sa používa v prepjení s modulom *Pokladnica OBERON* na informovanie spotrebiteľa o cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby.
- Vyznačuje sa elegantným dizajnom a zároveň vysokou úžitkovosťou a všestrannosťou nasadenia.
- Displej zobrazuje 40 znakov v dvoch riadkoch veľkým, vysoko svietivým písmom s podporou diakritiky.
- Panel s displejom je možné natáčať a naklápať na zaistenie optimálneho uhla pre čítanie.
- Skladaním komponentov stojana možno dosiahnuť tri rôzne výškové konfigurácie displeja.
- Zákaznícky displej sa napája z počítača pomocou USB rozhrania.

**Obsah balenia:** zákaznícky displej OBERON, stípič (tri kusy), podstavec, [návod na použitie](#) (na stiahnutie).

### 3. Technická špecifikácia:

<b>Spôsob pripojenia (rozhranie)</b>	USB
<b>Displej</b>	STN LCD (modrá farba pozadia a biela farba textu)
<b>Veľkosť displeja</b>	40 znakov (2 riadky x 20 znakov)
<b>Svetlosť</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Typ písma</b>	8 x 16 bodová matica
<b>Veľkosť znakov</b>	15,68 (výška) x 7,84 (šírka) mm
<b>Veľkosť bodu</b>	0,93 x 0,93 mm
<b>Náklon panela</b>	0° - 45°
<b>Natáčanie panela</b>	360°
<b>Napájanie</b>	z PC pomocou USB rozhrania
<b>Teplota</b>	prevádzka: 10 °C - 40 °C, skladovanie: -10 °C - 50 °C
<b>Vlhkosť vzduchu</b>	prevádzka, skladovanie: 0 % - 90 % (bez kondenzácie)
<b>Farba</b>	čierna
<b>Rozmery</b>	panel: 224 x 85 x 40 mm (šírka x výška x hĺbka), stípič (dva kusy): výška 140 mm, priemer 34,5 mm, podstavec: 169,5 x 98,5 x 39 mm (šírka x výška x hĺbka)
<b>Hmotnosť (balenie)</b>	1 000 g

### 4. Inštalácia

- V programe *OBERON - Agenda firmy* zvolte ponuku *Servis*, položku *Zariadenia*. Stlačte tlačidlo *Pridať*, otvorí sa formulár *Zariadenie*.
- Zadajte názov a vyberte typ zariadenia *Zákaznícky displej* a príslušný model. Zadajte ostatné údaje.
- Pomocou tlačidla *Nastaviť zariadenie* otvorte formulár *Zákaznícky displej*. Nastavte komunikačný port, do ktorého je zariadenie pripojené. Ak je displej správne nastavený, zobrazí sa na ňom informácia o pripojenom porte a aktuálny dátum a čas. Následne môžete vyplniť *Text displeja po predaji (riadok 1 a 2)*.
- Inštalácia zákaznického displeja je ukončená.

### 5. Starostlivosť a údržba

- Zariadenie ošetrte mäkkou handričkou.
- Skladovacia teplota zariadenia je -10 °C až 50 °C. Zariadenie skladujte na suchom, tmavom a čistom mieste.

## 6. Likvidácia zariadenia

- Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Toto zariadenie podlieha Európskej smernici 2002/96/EC *Zaobchádzanie s použitým elektrickým a elektronickým zariadením*. Použité zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste. Dodržiavajte miestne predpisy ohľadom likvidácie použitých elektronických zariadení. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte miestnu správu pre zaobchádzanie s odpadmi.

**Výrobca:** WODE INDUSTRY Co., Ltd., 3rd Floor, No. 40 Building, GangBei South, LongCheng Street, LongGang district, SZ, Čína

**Dovozca do SR/predajca:** EXALOGIC, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83, IČO: 36421499, [www.exalogic.sk](http://www.exalogic.sk)

**Technická podpora:** e-mail: [exalogic@exalogic.sk](mailto:exalogic@exalogic.sk)

Tento návod na použitie a ďalšie informácie o zariadení sú k dispozícii v Pomocníkovi OBERON v príslušnej sekcii a na webovej stránke <https://exalogic.sk/>.