

Návod na použitie snímača prístupu EXALOGIC ECI-125

Ďakujeme vám za zakúpenie snímača prístupu EXALOGIC ECI-125. Venujte náležitú pozornosť informáciám obsiahnutým v tomto návode. Zoznámia vás s podmienkami použitia, bezpečnosti, zapojenia a prevádzky zariadenia, preto si návod starostlivo prečítajte a uschovajte.

1. Bezpečnosť

- Snímač prístupu je určený na použitie vo vnútornom prostredí na určený účel.
- Snímač je nutné chrániť pred pôsobením organických roztokov, rozpúšťadiel, korozívnych látok, vody a poveternostných vplyvov.
- Prevádzková teplota zariadenia je -10 °C až 70 °C.
- Zariadenie nepúšťajte na zem a chráňte ho pred pádom a mechanickými šokmi. Držte ho mimo dosah detí a do zariadenia nezasahujte. Zásahom do zariadenia strácate záruku.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia. Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.

2. Predstavenie zariadenia

- Snímač RFID kľúčov EXALOGIC ECI-125 je hardvérové zariadenie, ktoré slúži na snímanie kľúčov, kariet a identifikačných náramkov s RFID čipom.
- V OBERON-e sa zariadenia používa:
 - pri prihlasovaní do OBERON-u ako **snímač prístupu**,
 - vo vernostnom systéme **na identifikáciu vernostných kariet**,
 - pri softvérových dochádzkových termináloch **na identifikáciu pracovníkov**.Viac informácií o zariadení a jeho inštalácii je k dispozícii v [Pomocníkovi OBERON](#).
- **Obsah balenia:** snímač prístupu EXALOGIC ECI-125, kábel s dĺžkou 1,35 m, [návod na použitie](#) (na stiahnutie).

3. Technická špecifikácia:

Model	EXALOGIC ECI-125
Spôsob pripojenia (rozhranie)	USB
Frekvencia	125 KHz
Napájacie napätie	5 V
Dĺžka kábla	1,35 m
Teplota	prevádzka: -10 °C - 70 °C, skladovanie: -20 °C - 80 °C
Farba	čierna
Rozmery	70 x 105 x 12 mm (šírka x dĺžka x výška)
Hmotnosť (balenie)	100 g

4. Obsluha zariadenia

- Informácie k obsluhu zariadenia sú k dispozícii v dokumentácii k produktu v [Pomocníkovi OBERON](#).

5. Starostlivosť a údržba

- Zariadenie ošetrujte mäkkou handričkou.
- Skladovacia teplota zariadenia je -20 °C až 80 °C. Zariadenie skladujte na suchom, tmavom a čistom mieste.

6. Likvidácia zariadenia

- Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Toto zariadenie podlieha Európskej smernici 2002/96/EC *Zaobchádzanie s použitým elektrickým a elektronickým zariadením*. Použité zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste. Dodržiavajte miestne predpisy ohľadom likvidácie použitých elektronických zariadení. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte miestnu správu pre zaobchádzanie s odpadmi.

Výrobca: Shenzhen OCOM Technologies Ltd., 3A01, 4F, Block 2, Nanyou 4th Industrial Park, Nanshan Ave, Nanshan, Shenzhen 518054, Čína

Dovozca do SR/predajca: EXALOGIC, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83, IČO: 36421499, www.exalogic.sk

Technická podpora: e-mail: exalogic@exalogic.sk

Tento návod na použitie a ďalšie informácie o zariadení sú k dispozícii v Pomocníkovi OBERON v príslušnej sekcii a na webovej stránke <https://exalogic.sk/>.